AGS Eletrônica para GNV

Manual de Instalação | AGS - M5

ALIMENTAÇÃO
Fio Azul – Ligar no positivo do GÁS
Fio Preto – Ligar ao borne **negativo** da bateria

INSTALAÇÃO
BRANCO E MARRON - Ligar no sinal do sensor MAP.



OBSERVAÇÃO:
O fio VERMELHO poderá ser ligado no sensor MAP,
pois a alimentação do MAP é de 5V.
(use multímetro para identificar)